



Rostfritt Hörnskydd, självhäftande

Listen levereras med ett självhäftande speciallim. Montera listen genom att dra bort limmets skyddspapper på listens insida och applicera listen på önskat hörn. Tryck med handen när listen sitter i önskat läge så att limmet får ordentligt fäste över hela längden. Avlägsna sedan skyddsplasten på listens framsida.

Underlaget ska vara grundat och fritt från damm. För fullgott resultat krävs att hörnet är 90 grader, om montage sker på ett icke 90-gradigt hörn behöver infästning kompletteras med skruv.

Det speciallim som listen levereras med klarar själv inte att hålla hörnskyddet uppe utan stöd från golv eller sockel, om montage behöver utföras utan stöd behöver infästning kompletteras med skruv eller ett starkt sättlim. Vid montage på kakel och underlag som t.ex. betong rekommenderas komplettering med ett starkt sättlim.

Skötselinstruktioner:

För rengöring av hörnskyddet kan vanligt rengöringsmedel användas. Vid behov av starkare rengöring (syrahaltiga rengöringsmedel) utför prov. Klorbaserade rengöringsmedel rekommenderas ej

Kontakt:

kontakt@baralist.se
08 707 92 53

Box 4003
181 04 Lidingö

